

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU PUMPE

Uz svaku dasku za veslanje dobijate pumpu za naduvavanje. Dasku možete samostalno naduvati u roku od nekoliko minuta ukoliko ispratite doljevedene korake:



1) Crevo pumpe dobro zavrnite na ventil daske

2) Kazaljka na manometru počinje da se pomera tek kada je daska već u priličnoj meri naduvana i potrebno je pumpati do 1 bara (kada posmatrate gornju skalu) ili do 15 PSI (kada posmatrate donju skalu)



3) Kada daska za veslanje dostigne određenu čvrstinu (pritisak) ventil obavezno zatvorite poklopcem

4) Izduvanje se vrši pritiskom na dugme ventila