








# GORILLA SPORTS

## SOBNI BICIKL SA MONITOROM



100961

**TORBAN: (M8\*45) X 4****ŠRAF: (M8\*15) X 4****ŠRAF: (M4\*20) X 1**



**MAKSIMALNA NOSIVOST: 100 KG**

## BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

**UPOZORENJE** - Pre upotrebe detaljno pročitajte uputstvo. Važno je da se uređaj redovno održava, radi što dužeg trajanja. U slučaju neodržavanja proizvoda, garancija prestaje da važi.

Čuvajte uputstvo tako da vam uvek bude na dohvat ruke.

a. Detaljno pročitajte uputstvo pre sklapanja i upotrebe proizvoda. Sigurna i potpuna upotreba ovog proizvoda je moguća jedino onda kada je uređaj sklopljen, održavan i upotrebljivan pravilno. Važno: Informisanost trećih lica o načinu korišćenja uređaja i bezbednosnim informacijama je vaša odgovornost.

b. Pre započinjanja bilo koje vrste programa za vežbanje, konsultujte se sa stručnim licem kako biste utvrdili da ne postoje medicinske, psihičke i druge prepreke koje bi mogle da dovedu u opasnost vaše zdravlje i bezbednost ili da utiču na upotrebu ovog proizvoda. Ova stavka je posebno bitna ukoliko uzimate lekove koji utiču na puls, krvni pritisak ili nivo holesterola.


c. Uzmite u obzir signale koje vam vaše telo šalje. Nepravilno ili preterano vežbanje može loše uticati na vaše zdravlje. Prekinite sa vežbanjem ako osetite neke od sledećih simptoma: bol, pritisak u grudima, nepravilne srčane otkucaje, prekid daha, gubitak ravnoteže, vrtoglavicu ili mučninu. Ukoliko ste osetili nešto od navedenog, pre nego što nastavite sa vežbanjem obratite se lekaru.

d. Držite uređaj van domašaja dece i ljubimaca. Uređaj je namenjen isključivo za odrasla lica.

e. Koristite uređaj na ravnoj površini sa zaštitom za pod ili tepih. Radi sigurnosti, oko uređaja bi sa svih strana trebalo da bude barem 0,5 metara slobodnog prostora.

f. Pre upotrebe proizvoda, proverite da li su navrtke i vijci zategnuti. Ukoliko tokom rada uređaja čujete neuobičajeni zvuk, prekinite sa upotrebom uređaja. Ne koristite ponovo uređaj dok se problem ne otkloni.


- g. Nosite odgovarajuću odeću tokom korišćenja uređaja. Izbegavajte odeću koja bi mogla da se upetlja u uređaj ili da oteža pokretljivost.
- h. Uređaj je namenjen za kućnu upotrebu.
- i. Pažljivo pomerajte i podižite uređaj, kako ne biste naškodili leđima.
- j. Čuvajte uputstvo i delove tako da vam uvek budu na dohvat ruke.
- k. Uređaj nije namenjen za upotrebu u terapijske svrhe.
- l. Monitor sadrži dosta funkcija koje se prikazuju tokom upotrebe uređaja, a u skladu sa dužinom trajanja vežbi. Samim tim, podsećamo da funkcija koja meri puls daje samo okvirne podatke.



BR.	DELOVI	KOL	BR.	DELOVI	KOL
1	RAM		25	30-60 OVALNI POKLOPAC ZA STOPE	
2	PREDNJA STOPA		26	POKLOPAC ZA RUČICU	
3	ZADNJA STOPA		27	OSMOUGAONA RUČICA	
4	SENZOR ZA PULS		28	RUČICA ZA IZVLAČENJE	
5	SENZOR ZA PULS		29	ŠRAF	
6	NOSAČ VOLANA		30	IGLA ZA KOČNICU	
7	VOLAN		31	ZAPTIVKA	
8	KLIZAČ SEDIŠTA		32	PENA	
9	SEDIŠTE		33	POKRETNI TOČAK	
10	DRŽAČ ZA TELEFON		34	M8-45 TORBAN	
11	SPOLJNI LEVI POKLOPAC		35	D8 ZAPTIVKA	
12	SPOLJNI DESNI POKLOPAC		36	M8 ZATVORENA NAVRTKA	
13	NOGICA ZA STOPU		37	M8-45 POLUNAVOJNI ŠRAF	
14	KOČNICA		38	M8 NAVRTKA	
15	NAVRTKA SA PODLOŠKOM		39	PETOSMERNI LEŽAJ	
16	DRŽAČ ZA MONITOR		40	MONITOR	
17	OSOVINA ZA REMENICU		41	M8 ŠRAF	
18	REMENICA		42	20-50 OVALNI POKLOPAC	
19	KAIŠ		43	30-70 OVALNI POKLOPAC	
20	ZAMAJAC		44	POKLOPAC ZA VOLAN	
21	LEVA RUČICA		45	RUČICA ZA PODEŠAVANJE	
22	DESNA RUČICA				
23	LEVA PEDALA				
24	DESNA PEDALA				


### KORAK 1:

KAO ŠTO JE PRIKAZANO NA SLICI, UBACITE 4 TORBAN VIJAK (34) U PREDNJU I ZADNJU STOPU I U RAM (2/3). STAVITE NA NJIH ZAPTIVKU (35) I FIKSIRAJTE NAVRTKOM (36).



### KORAK 2:

PRIČVRSTITE LEVU I DESNU PEDALU (23/24) ZA LEVU I DESNU RUČKU (21/22). ZAVRNITE 4-5 KRUGOVA RUČNO, A ZATIM PRIČVRSTITE KLJUČEM.



### NAPOMENA:

DESNA PEDALA SE MONTIRA U SMERU KAZALJKE NA SATU, A LEVA SUPROTNO SMERU KAZALJKE NA SATU.





### KORAK 3:

OTPUSTITE RUČICU ZA PODEŠAVANJE (28) I IZVUCITE JE, UBACITE SEDIŠTE (5) U RAM (1).  
 PODESITE SEDIŠTE (5) PREMA VAŠOJ VISINI, ZATIM ZATEGNITE RUČICU ZA PODEŠAVANJE (28).

POSTAVITE (8) NA (5), PRIČVRSTITE ZAPTIVKOM (31) I RUČICOM (27).

POSTAVITE SEDIŠTE (9) NA KLIZAČ ZA SEDIŠTA (8),  
 FIKSIRAJTE SEDIŠTE (9) ZATEŽUĆI NAVRTKE.



### KORAK 4:

KAO ŠTO JE PRIKAZANO NA SLICI, PRIČVRSTITE VOLAN (7)  
 SA 4 ŠRAFA (41) ZA NOSAČ VOLANA (6).



OTPUSTITE RUČICE ZA PODEŠAVANJE (45) I (28) I IZVUCITE IH.  
 UBACITE NOSAČ VOLANA (45) U OTVORENU CEV NA RAMU (1).  
 ZATEGNITE RUČICE ZA PODEŠAVANJE (45) I (28).

ŠRAF: (M8\*15) X 4





### KORAK 5:

FIKSIRAJTE PLASTIČNI DRŽAČ ZA MONITOR (16) ZA VOLAN (7) ŠRAFOVIMA (29). POSTAVITE MONITOR (40) NA DRŽAČ (16) I SPOJITE SA ŽICOM ZA SENZORE (14). MONITOR ĆE BITI U FUNKCIJI.



OVA DVA DELA TOKOM SPAJANJA MORAJU DA BUDU NA ISTOJ STRANI.





MODE: ODABERITE FUNKCIJU ZA PODEŠAVANJE. PRITISKAJUĆI NA OVO DUGME PROĆI ĆETE KROZ SVE FUNKCIJE:  
**TIME-SPEED-DISTANCE-CALORIE-PULSE**

UKOLIKO DRŽITE OVO DUGME PRITISNUTO 4 SEKUNDE SVE FUNKCIJE ĆE SVOJE VREDNOSTI VRATITI NA 0.

## FUNKCIJE

**SCAN:** KADA SIMBOL "▶" POKAŽE NA SCAN, MONITOR ĆE PRIKAZATI FUNKCIJE KOJE SU DOLE NAVEDENE. SVAKA FUNKCIJA ĆE SE 4 SEKUNDE ZADRŽATI NA EKRANU. SLEDEĆE KATEGORIJE ĆE SE ZATIM SMENJIVATI: **TIME -DISTANCE-CALORIE-PULSE**

**TIME:** KADA SIMBOL "▶" POKAŽE NA TIME, MONITOR ĆE NA DNU EKRANA PRIKAZATI UKUPNO VREME TRAJANJA VEŽBANJA.

**SPEED:** KADA SIMBOL "▶" POKAŽE NA SPEED, MONITOR ĆE NA VRHU EKRANA PRIKAZATI TRENUTNU BRZINU.

**DISTANCE:** KADA SIMBOL "◀" POKAŽE NA DIST. MONITOR ĆE NA DNU EKRANA PRIKAZATI UKUPNU PREDENU KILOMETRAŽU.

**CALORIE:** KADA SIMBOL "◀" POKAŽE NA CAL. MONITOR ĆE NA DNU EKRANA PRIKAZATI KALORIJE.

## FUNKCIJA PULSA (AKO IMA)

PRITISNITE DUGME MODE KAKO BISTE ODABRALI OVU FUNKCIJU I MONITOR ĆE PRIKAZATI VAŠE TRENUTNE OTKUCAJE SRCA U MINUTI.

## NAPOMENA

1. AKO UREĐAJ MIRUJE 4 MINUTA, LCD SE AUTOMATSKI GASI. VREDNOSTI SVIH FUNKCIJA ĆE BITI SAČUVANE. PRITISNITE BILO KOJE DUGME ILI POKRENITE UREĐAJ I LCD ĆE SE AUTOMATSKI UKLJUČITI.
2. UKOLIKO MONITOR NE PRIKAZUJE SLIKU KAKO TREBA, PONOVO UBACITE BATERIJE.
3. VRSTA BATERIJE: 1,5V AA (X2)

## VERTIKALNO PODEŠAVANJE SEDIŠTA

DA BISTE PODESILI VISINU SEDIŠTA, OTPUSTITE RUČKU SA OPRUGOM KOJA SE NALAZI NA RAMU I IZVUCITE JE. POSTAVITE SEDIŠTE NA ŽELJENU VISINU TAKO DA SU PORAVNATI SVI OTVORI, OTPUSTITE RUČICU PA JE PONOVO ZATEGNITE.


## HORIZONTALNO PODEŠAVANJE SEDIŠTA

KAKO BISTE PRIBLIŽILI ILI UDALJILI SEDIŠTE OD VOLANA, OTPUSTITE RUČKU ZA PODEŠAVANJE I PODLOŠKU I POVUCITE UNAZAD RUČKU. POVUCITE ŠIPKU SEDIŠTA NA ŽELJENU POZICIJU. PORAVNAJTE OTVORE, A ZATIM ZATEGNITE RUČKU.

## VISINA VOLANA

DA BISTE PODESILI VISINU VOLANA, OTPUSTITE RUČKE ZA PODEŠAVANJE I IZVUCITE IH. PODESITE VOLAN U DEO NA RAMU NA ŽELJENU VISINU I, PORAVNAJTE SVE OTVORE, ZATEGNITE PONOVO RUČKE ZA PODEŠAVANJE.

SLOBODAN PROSTOR OKO PROIZVODA MORA BITI ZA MINIMUM 0,6 M VEĆI OD PROSTORA ZA VEŽBANJE. TO JE PROSTOR NA KOJI SE MOŽETE BEZBEDNO SPUSTITI U SLUČAJU NEPREDVIĐENE SITUACIJE. AKO SU DVA PROIZVODA STAVLJENA JEDAN DO DRUGOG, SLOBODAN PROSTOR SE DELI.



### ČUVANJE I ODRŽAVANJE PROIZVODA

1. S VREMENA NA VREME PREGLEDAJTE PROIZVOD, ZA SLUČAJ DA PRONAĐETE NEŠTO NEISPRAVNO. NIVO SIGURNOSTI PROIZVODA ODRŽIV JE ISKLJUČIVO AKO SE PROVERAVA REDOVNO DA LI SE POJAVIO NEKI KVAR I DA LI JE OPREMA U REDU, NPR. KONOPCI, REMENICE, SPOJNE TAČKE.
2. NAMAŽITE S VREMENA NA VREME POKRETNE DELOVE LAKIM ULJEM KAKO BISTE SPREČILI OŠTEĆENJA. POSEBNO OBRATITE PAŽNJU NA DELOVE KOJI SU NAJVIŠE PODLOŽNI OŠTEĆENJIMA.
3. PROVERITE I ZATEGNITE SVE DELOVE PRE UPOTREBE PROIZVODA, ZAMENITE SVE OŠTEĆENE DELOVE I NE KORISTITE PROIZVOD SVE DOK SE NE POPRAVI.
4. UREĐAJ SE MOŽE ČISTITI MOKROM KRPOM I BLAGIM NEABRAZIVNIM DETERDŽENTOM. NE KORISTITE RAZREĐIVAČE.

# GORILLA SPORTS

BATAJNIČKI DRUM 23, BEOGRAD, SRBIJA  
[WWW.GORILLASPORTS.RS](http://WWW.GORILLASPORTS.RS)