



STEPER (CRNI)



 Detaljno pročitajte uputstvo pre sklapanja i upotrebe proizvoda.
Sačuvajte ga u slučaju da vam ponovo zatreba.

100963

POŠTOVANI KLIJENTI,

Hvala što ste odabrali baš naš proizvod. Molimo vas da pre sklapanja ili upotrebe proizvoda pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu, kako biste izbegli štetu uzrokovanu nepravilnim rukovanjem. Posebnu pažnju obratite na sigurnosne instrukcije. Ukoliko proizvod prelazi u vlasništvo trećeg lica, ovo uputstvo takođe treba da se preda zajedno sa proizvodom.

DETALJNO PROČITAJTE UPUTSTVO PRE SKLAPANJA I UPOTREBE PROIZVODA.

SAČUVAJTE GA U SLUČAJU DA VAM PONOVO ZATREBA, RADI POPRAVKE ILI REZERVNIH DELOVA.

Ova sprava je namenjena isključivo za kućnu upotrebu i njena maksimalna nosivost je 120 kg. Pažljivo pratite uputstva za sastavljanje.

Koristite odgovarajući alat i, ukoliko je potrebno, potražite pomoć.

Pre prvog treninga i na svakih mesec do dva proverite da li su svi delovi zategnuti i u dobrom stanju. Oštećene delove odmah zamenite i/ili ne koristite spravu dok se ne popravi. Za popravku koristite isključivo originalne delove.

U slučaju popravke, potražite pomoć od prodavca.

Ne koristite jake deterdžente prilikom čišćenja.

Započnite trening tek nakon pravilne postavke i provere sprave.

Proverite do koje mere podesivi delovi mogu da se podešavaju/zatežu.

Ova sprava je namenjena odraslima.

Ukoliko je deca koriste, neka to obavezno bude pod nadzorom odraslih.

Potrudite se da korisnici budu svesni mogućih nezgoda tokom treninga. npr. prouzrokovanih zbog podesivih delova.

Konsultujte se sa vašim lekarom pre bilo kog programa vežbanja. Posavetovaće vas koja vrsta i intenzitet treninga su za vas najbolji. Sprava nije namenjena za upotrebu u medicinske svrhe.

UPOZORENJE! NEPRAVILNA UPOTREBA MOŽE PROUZROKOVATI POVREDE.


Vodite računa o tome da trenirate na bezbedan način.

Nivo opterećenja/rada može da se podesi okretanjem ručice za podešavanje na držaču.


Nivo sigurnosti ove sprave se može održavati samo ako se redovno proverava njena stabilnost i zategnutost delova.

Redovno proveravajte spravu, kako biste na vreme primetili kvarove.


MAKSIMALNA NOSIVOST: 120kg




IZGLED SPREDA





IZGLED SA LEVE STRANE



IZGLED ODOZGO





TORBAN VIJAK: (M8*53)




x2

ŠRAF: (M8*15)



x2

ŠRAF: (M8*20)




x4

Br.	Naziv	Kol.
1.	SEDIŠTE	1
2.	CEV SEDIŠTA	1
3.	ZAPTIVKA	3
4.	NAVRTKA	6
5.	NAGLAVAK ZA CEV	1
6.	RUČICA ZA PODEŠAVANJE SEDIŠTA	1
7.	NAGLAVAK ZA CEV	2
8.	ZADNJA STOPA	1
9.	LEŽAJ ZAMAJCA	2
10.	LEŽAJ	2
11.	ŠRAF	2
12.	KOTUR ZA KAIŠ	1
13.	OSOVINA ZA KAIŠ	1
14.	LEVI POKLOPAC	1
15.	DESNI POKLOPAC	1
16.	LEVA RUČICA	1
17.	DESNA RUČICA	1
18.	IMBUS VIJAK	4

Br.	Naziv	Kol.
19.	LEVA PEDALA	1
20.	DESNA PEDALA	1
21.	LEVI DRŽAČ ZA PEDALU	1
22.	DESNI DRŽAČ ZA PEDALU	1
23.	NAGLAVAK ZA RUČICU	4
24.	NAVOJ	4
25.	OSOVINA PEDALE	2
26.	NAVOJ	2
27.	NAGLAVAK (1)	2
28.	NAGLAVAK (2)	1
29.	VIJAK	9
30.	GALVANIZIRANI VIJAK	4
31.	IMBUS VIJAK	2
32.	ZAPTIVKA	2
33.	LEPTIRASTA RAZMAKNICA	1
34.	LEVA PODLOGA	1
35.	DESNA PODLOGA	1
36.	OSOVINA ZAMAJCA	1



Br.	Naziv	Kol.
37.	D10 ZAPTIVKA (DEBLJA)	1
38.	GLAVNI RAM	1
39.	D10 ZAPTIVKA	1
40.	KAIŠ	1
41.	ZAMAJAC	1
42.	KOČIONA METALNA PLOČA	1
43.	OBLOGA OSOVINE ZAMAJCA	1
44.	GUMENI POKLOPAC	1
45.	RUČICA ZA KOČENJE	1
46.	NAVRTKA	1
47.	ŽICA ZA SENZOR	1
48.	D10 ZAPTIVKA	1
49.	PRSTENASTI GUMENI POKLOPAC	1
50.	IMBUS VIJAK	2
51.	NAGLAVAK ZA RUČICU	2
52.	MONITOR	1
53.	POKLOPAC ZA CEV	1



KORAK 1

GLAVNI RAM (38) PRIČVRSTITE ZA ZADNJU STOPU (8) VIJCIMA (11).


TORBAN VIJAK: (M8*53) x2



KORAK 2


GLAVNI RAM (38) PRIČVRSTITE ZA PREDNJU STOPU (33) VIJCIMA (31)(32).

ŠRAF: (M8*15) x2




KORAK 3

POSTAVITE LEVU PEDALU (19) NA LEVI DRŽAČ ZA PEDALU (21), PRIČVRSTITE ŠRAFOM (18). ISTO TO URADITE I SA DESNOM PEDALOM.




KORAK 4

- POSTAVITE SEDIŠTE (1) NA CEV (2), I PRIČVRSTITE IH DELOVIMA (3) I (4), IZVADITE PLASTIČNI POKLOPAC (53).
- UBACITE CEV SEDIŠTA (2) U GLAVNI RAM (38).




KORAK 5

PODESITE RUČICU ZA PODEŠAVANJE SEDIŠTA (6) I GLAVNI RAM (38).


**KORAK 6**

PRIČVRSTITE RUČICU ZA KOČENJE (45) I GLAVNI RAM (38). (MOŽE DOPRINETI PODEŠAVANJU OTPORA.)




KORAK 7

- a. PODESITE ŽICU ZA SENZOR (47) I PROVUCITE KROZ RUPU NA LEVOM POKLOPCU (14)
- b. PRIČVRSTITE MONITOR (52) ZA GLAVNI RAM.



DUGMAD

- MODE** : Pritisnite ovo dugme kako biste odabrali funkcije
- RESET** : Držite ovo dugme pritisnuto 3 sekunde kako biste resetovali funkcije za merenje vremena, pređenog puta i kalorija.



AUTO ON/OFF - AUTO START/STOP

Monitor će se automatski uključiti ako pritisnete dugme ili počnete da vežbate. Ukoliko je 8 minuta u stanju mirovanja, automatski će se ugasi.

FUNKCIJE

- TIME**: Pamti vreme vežbanja tokom vežbanja
- SPEED**: Prikazuje trenutnu brzinu
- DISTANCE**: Prikuplja podatke o pređenom putu tokom treninga
- CALORIE**: Pamti kalorije tokom treninga
- SCAN**: Automatsko skeniranje kroz funkcije TIME-SPEED-DISTANCE-CALORIES-PULS na svake 4 sekunde

FUNKCIJA	Prikazivanje (SCAN)	Pritisnite dugme MODE dok se ne pojave " " u delu SCAN, tada će se funkcije vremena, pređenog puta, kalorija i ukupnog pređenog puta smenjivati na svake 4 sekunde.
	TIME	Računa ukupno vreme tokom vežbanja od 0:00 do 99:59 (M:S)
	Trenutna brzina (SPEED)	Prikazuje trenutnu brzinu od 0 do 99,99 km/h ili milja na sat (ili 1500 obrtaja u minuti)
	Pređeni put (DIST)	Računa pređeni put od 0,00 do 99,99 km ili milja
	CALORIES	Računa potrošene kalorije od 0,0 do 999,9 Cal ili od 0 do 9999 Kcal
	Ukupan pređeni put (TOTAL DIST)	Nakon ubacivanja baterija, računavaće ukupan pređeni put od 0 do 9999 km ili milja
	Vrsta baterije	Dve AA ili UM-3 baterije
	Pogodna temperatura rada	0°C to +40°C (32°F to 104°F)
	Pogodna temperatura za odlaganje	-10°C to +60°C (14°F to 168°F)

GORILLA SPORTS

BATAJNICKI DRUM 23, BEOGRAD, SRBIJA
WWW.GORILLASPORTS.RS